

## OSŁONY OKIEN

### 1. Rolety wolnowiszące

#### - Instrukcja użytkowania:

Do obsługi rolety materiałowej służy łańcuszek. Roleta powinna być delikatnie podnoszona i opuszczana, bez szarpania za łańcuszek. Punkt zatrzymania rolety jest regulowany poprzez łańcuszek. Spinki łączące łańcuszek rolety mogą się rozpiąć przy mocniejszym szarpnięciu za łańcuszek. Jest to uwarunkowane dyrektywą UE 2001/95/WE. Należy je spiąć we własnym zakresie. W okresie grzewczym zalecamy pozostawianie rolety w pozycji niedomkniętej dla uniknięcia nadmiernego skraplania się pary wodnej

#### - Pielęgnacja rolet materiałowych:

Mocowanie rolety mogą być czyszczone w ten sam sposób, jak ramy okienne. Mechanizm rolety nie wymaga żadnej konserwacji. Zakurzenie materiału rolety można usunąć przez delikatne przeczyszczenie suchą czystą szczotką do tkanin, suchą czystą ściereczką lub przez odkurzenie odkurzaczem z użyciem odpowiedniej nasadki. Materiał rolety nie powinien być czyszczony z użyciem jakichkolwiek środków czyszczących. Lekkie zabrudzenia można usunąć na sucho jak opisano powyżej.

#### - Uwagi:

Producent rolety nie odpowiada za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego jej użytkowania, a w szczególności za: Uszkodzenia mechaniczne. Utratę estetyki lub koloru materiału rolety w wyniku niewłaściwego czyszczenia. Utratę estetyki lub koloru materiału rolety powstałe jako skutek skraplania się pary wodnej na szybie. Zerwanie łańcuszka na skutek szarpania przy obsłudze rolety. Zagniecenie materiału rolety. Gwarancji producenta nie podlega również zabrudzenie rolety wynikające z warunków panujących w pomieszczeniach gdzie roleta została zamontowana: szczególnie szkodliwy jest dym tytoniowy, tłuste opary kuchenne oraz opary aktywne chemicznie. Niewskazane są próby samodzielnego naprawiania mechanizmu rolety lub jej konstrukcji.